9125型变送器电导/电阻率测量

指导手册

本仪表符合欧洲标准:

- 89/336/CEE 和- 73/23/CEE 经 93/68/CEE 标准修正

CE(欧洲安全认证)

警告!

变送器或传感器中的部分部件是用户不能维修的。只有 Polymetron 的人员以及经他们授权的代表可以进行系统维护并且只能采用制造商特许的部件。任何不按指导规则试图维护仪器可能导致仪器的损坏且有可能伤害维修人员,并且可能危害安全操作、电的完整性或仪器的 CE 兼容性

目 录

1. 沙	N量电导和电阻系统的简介1-1
	9125 变送器的介绍1 <u>-1</u>
	仪表介绍1-2
	电导率的测量1-2
	仪表的主要特性 <u></u>
	送器的安装2-1
	打开 9125 变送器的包装2-1
	安装环境要求2-1
	尺寸 <u>2-2</u>
	安装方式 <u>2-3</u>
	电气连接3-1
	9125 变送器电路板排列图3-1
	电源连接3-4
	继电器连接 <u></u>
	电流输出连接(mA输出)3-5
	探头连接3-6
4.9	125 变送器的使用4-1
	菜单的使用规则4-1
	调整数值4-2
	测量显示
	主显示4-3
	显示可选项
	单位选项4-5
	TDS选项4-5
	温度单位选项4-5
	浓度测量(TDS)
	TDS测量的范围4-6
5.	变送器的编程 <u>5-1</u>
	主菜单5-1
	校准菜单5-2
	电导校准
	校准类型:5-3
	执行 <u>5-5</u>
	执行 2 点校准5-5
	TDS测量校准5-6
	温度电器校准/电阻调整5-7
	过程校准5-7
	参数菜单5-8
	历史菜单5-8
	维护菜单
	编程菜单5-10

测量子菜单	5-11
探头	5-11
温度补偿	
输出 1/2	5-14
报警子菜单	5-15
特殊编程子菜单	5-19
RS485 子菜单	
服务菜单	5-21
极化菜单	5-22
电缆电容量	
测试	
平均值菜单	5-23
代码子菜单	
软件版本子菜单	5-25
缺省值子菜单	
mA (毫安) 调整菜单	
工厂子菜单	
6. 极 化	
探头的电气表达式及其电缆	6-1
按照电导率测量调节频率	6-2
频率的自动调节	
7. 出错信息	
附录B: 备件清单	B-1

1. 测量电导和电阻系统的简介

9125 变送器的介绍

9125 变送器和与之配用的测量传感器是专为在工业过程中的电导率和电阻率的连续测量和控制而设计的(可带测温)。



注意:

菜单共有6种语言显示。此参数的更改请参照 §4"选择显示菜单的语言"。

仪表介绍

9125 变送器是配有良好界面的仪表,微处理器,安装与编程简单方便,它可以应用在下列场合:

- 饮用水
- 污水
- 过程控制 (化工厂,造纸厂,制糖厂等)
- 测量纯水/超纯水(发电厂,半导体工业,化学工业).

9125 变送器必须要通过电缆与探头连接。

电导率的测量

在一些领域里电导就是测量电荷的传输。在金属介质中,电荷的传输将产生电流。然而在溶液中,离子的传输,比如 Na⁺和 Cl,大量电荷的传输将形成电导。

电导是溶液中传输电流的能力。

在溶液中,电导率的测量比在导体中测量复杂许多。因为,存在几种电荷的传导。举个例子,在饮用水的成分中存在着钠、钙、镁、亚铁离子、铁离子、磷酸盐和硝酸盐离子。在一些微小浓度的溶液中,不能忽视 H*的和 OH*离子浓度(这些物质来源于水中[H⁺]=[OH*]=10⁻⁷mol/l在 25℃时的细微的分裂)的存在。这就是电导/浓度不能呈现出线性的变化的原因。

这种电荷的调节要依靠自然的调节,调节尺寸、重量、 电荷传输、粘性。这些种类更大的浓度,是离子间的相 互作用形成的。

电导率测量的原理

欧姆定律详细阐明,电流的大小取决于不同的电压和电阻:

I=E/R

电阻的大小主要受到几何形状的影响(金属的特性):

R=r.1/K

这里的"r"是欧姆定律中的电阻。"K"是电池常数用 cm⁻¹表示。

仪表的主要特性

9125 配备有测量输入通道,可连接一个电导探头: 2 电极式或感应式探头连带一个 Pt100 或 Pt1000 温度探头。 9125 还配备有 2 个模拟量输出 (0/4~20 mA)

可选件:

- 带 4 个继电器的继电器板
- RS 485 接口板

主要特性 (详细特性请看附录 A):

包装 包括产品说明书,4个电缆密封管和2根螺丝钉和1份仪器特性证书

维护 不需要特殊的维护,只需用干净的软布清洁仪表便可

操作条件

环境温度 -20°C...+60°C

湿度 10...90%

供电电压波动 ±10%

电压种类 2

污染等级 2

高度 <2000 m

电气特征

供电 标准供电 (±10%): -100~240 VAC 50/60 Hz

低压供电: -13...30 VAC 50/60Hz

-18...42 VDC 50/60Hz

连接 2.5mm²的螺钉端子

保险丝 5 x 20 mm 保险管

T2AL - 250 V

功耗 25 VA

欧洲标准 EN 50081-1& EN 50082-2

EN- 61010-1

机械特征

尺寸 144 x 144 x 150 mm

重量 2Kg

材料 主体: 铝合金

螺丝钉:不锈钢

坚固性 IP65

安装类型 墙式

感应式探头

管道式 盘式

电缆密封管 2 x PG13.5

2 x PG11

性能

2 电极式探头 电极常数 电导的测量范围

 $\begin{array}{ll} 0.01 \text{ cm}^{-1} & 0.01 \text{ } \mu\text{S} \text{ } / \text{ cm} \sim 200 \text{ } \mu\text{S} \text{ } / \text{ cm} \\ 0.1 \text{ cm}^{-1} & 0.10 \text{ } \mu\text{S} \text{ } / \text{ cm} \sim 2 \text{ } \text{mS} \text{ } / \text{ cm} \\ 1 \text{ } \text{ cm}^{-1} & 1 \text{ } \mu\text{S} \text{ } / \text{ cm} \sim 20 \text{ } \text{mS} \text{ } / \text{ cm} \end{array}$

2 电极式探头 电池常数 电阻率范围

 $0.01~{\rm cm}^{-1}$ $5~{\rm k}\Omega.{\rm cm} \sim 100~{\rm M}\Omega.{\rm cm}$ $0.1~{\rm cm}^{-1}$ $0.5~{\rm k}\Omega.{\rm cm} \sim 10~{\rm M}\Omega.{\rm cm}$ $1~{\rm cm}^{-1}$ $50~\Omega.{\rm cm} \sim 1~{\rm M}\Omega.{\rm cm}$ 电导的测量范围 $1~{\rm cm}^{-1}$ $100~{\rm \mu S}/{\rm cm} \sim 1~{\rm S}/{\rm cm}$ $2.35~{\rm cm}^{-1}$ $200~{\rm \mu S}/{\rm cm} \sim 2S/{\rm cm}$

2.35 cm⁻¹ 200 μ S / cm \sim 2S / cm 10 cm⁻¹ 1 mS / cm \sim 10 S / cm

感应式探头 电池常数 电阻率范围

 1 cm^{-1} $1 \Omega.\text{cm} \sim 10 \text{ K}\Omega.\text{cm}$ 2.35 cm^{-1} $0.5 \Omega.\text{cm} \sim 5 \text{ K}\Omega.\text{cm}$ 10 cm^{-1} $0.1\Omega.\text{cm} \sim 1 \text{ K}\Omega.\text{cm}$

环境温度范围 - 20...200°C (-4...392°F)

显示精度 电导/电阻率:自动漂移点(最小

精度 0.001μS/cm)

<0.1°C

精度 感应式:

 K=1:
 显示值的± 2%或 ±0.002mS

 K=2.35:
 显示值的± 2%或 ±0.004mS

 K=10:
 显示值的± 2%或 ±0.002mS

2 电极: 显示值的±1%

温度<±0.4°C

温度传感器 Pt 100 / Pt 1000

温度补偿类型 - 不补偿

自动手动

自动的温度- 20...200 °C补偿范围- 4...392 °F

非线性的: 超纯水: HCL(盐酸)和

NaCL(氯化钠)

传感器类型 - 2 电极式传感器

- 感应式传感器

电缆长度 最长 100 米

	校准	
校准类型	- 电气的	
	- 2 点	
	- 1 点	
斜率匹配	50150 %	
温度校准	$\pm 20^{\circ}\mathrm{C}\ (\pm 36^{\circ}\mathrm{F}\)$	

电流输出

输出信号 2 电流输出与变送器的其它部分隔离

配置种类 电导率 / 电阻率 / 温度

类型 0...20 mA

4...20 mA

> 双模式 对数

最大负载 800 Ω

精度 0.1 mA

报警

报警数 4

功能 - 标准极限

- 根据 USP23 标准极限

- 报警系统 - 计时器

滞后 0...10%

温度补偿 0 ... 999 秒

断电250 VAC, 3 A 最大(阻性超载)100 VDC, 0.5 A 最大

RS485

波特率 300 ...19200 波特

绝缘 电流的

位数 最大 32

	12. 411
	编程 二十二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
语言	法语
	英语
	德语
	意大利语
	西班牙语
	荷兰语
显示	图象 + 光柱显示区域(80 x 64 像素)
保护代码	校准
	编程
	服务

2.变送器的安装

打开 9125 变送器的包装

检查包装在收到时是否出现损坏的现象。确认包装中的物品无损坏。

检查包装是否符合你的定单:

- 到货的数量
- 按照铭牌核查仪器的种类和型号
- 附件: 4根扁平电缆和2个安装螺丝
- 说明书
- 仪器特性证书

安装环境要求

选择安装地点:


- 振动不要太大
- 远离继电器或整流器
- 维护容易

注: 仪器安装位置最好高于人眼视觉, 便于观察前面 板显示屏和操作控制键

尺寸

(尺寸用毫米〔英寸〕)。

图2.1 9125变送器尺寸



安装方式


仪表可以有 3 种安装方式: 变送器箱体符合 DIN 43700 标准。


盘式安装:

盘式开孔尺寸: 138 X 138 毫米 前面板尺寸: 144 X 144 毫米

- 2个 Ø4毫米平头螺丝,长 16毫米(提供)板厚 0-4毫米
- 2 个 Ø4 毫米平头螺丝,长 20 毫米(提供)板厚 4-8 毫米

图2.2盘装






盘上开孔尺寸	138 X 138 毫米
	(5.4 英寸 x 5.4 英寸)
前面板尺寸	144 X 144 毫米
	(5.8 英寸 x 5.8 英寸)
板厚	8 毫米

墙式安装:

· 2个 Ø4 毫米平头螺丝,长 60 毫米 (不提供)/中心距 80 毫米

图2.3 墙式安装





管道安装:

最大 Ø2 英寸-2 个 Ø4 毫米平头螺丝,长
 60 毫米(提供)

图2.4 垂直安装







图2.5 水平安装






3. 电气连接

9125 变送器电路板排列图

9125变送器电器板排列图







图3.2 9125变送器连接

在主体中的电气连接和各种端子图,将电缆接入图中显示的适当位置。

- 主要的供应和继电器电缆从屏蔽板后面相应的开口 通入仪表。移开此板,旋开屏蔽板左侧的螺丝。
- 探头和电流输出的电缆需连接到屏蔽板前面的开孔处。
- 检查通入开孔处的电缆的长度。
- 使用屏蔽板时很有必要的,此屏蔽板上有外部接地端子。

图 3.3 电源和继电器的连接

- 1. 连接 4-20mA 电流输出的接线端子
- 2. 连接 "RS 485"的接线端子
- 3. 连接电导率探头端子
- 4. 外部接地



电源连接

电源连接必须由专业人员执行。电源必须为 100 V … 240±10% VAC (50/60 Hz),应将电源端子从变送器中电源端子座上取出后进行接线。考虑到安全因素,必须注意下面的事项:

- ℓ 使用三芯 (2 芯+1 根地线),额定电流要按设备的最大电流.
- ℓ 接入的电源应自带有断路保护器,超电流保护值 为最大 20mAp。
- ℓ 这个断路器能切断相线和零线以防电气问题或当 用户希望维护仪器时需切断电源。无论如何电源 必须接地。
- ℓ 电缆温度应低于80℃。



注意:

在维护仪器前,必须切断电源

继电器连接

9125 配有 4 个继电器,继电器 S4 可以配置为一个顺时继电器。在一般情况下继电器断开时的电流值为 2A (在 250Vca)或者 0.5A (在 100Vcc),正常接入的电源应自带有断路保护器,超电流保护值为最大 20mA 专用电缆应用低于 80℃。参见 P17 图 3.1。

- ℓ S1 位于 S2 的上方; S3 位于 S4 的上方。每个继电器板上都带有两个独立的为方便移动和安装接头。
- ℓ继电器的操作是由软件来定义的,但当单元开关断 掉时,继电器是常开的。

电流输出连接 (mA 输出)

变送器有两个模拟输出,电流可设置为 $0\sim20$ m 或 $4\sim20$ mA,并且从控制器输出的电流是绝缘的,最大输出负载是 $800\,\Omega$ 。参见 P17 图 3.1。

- ℓ 配有双绞屏蔽端子的信号电缆与带有接地保护的 变送器连接。
- ℓ 电缆的连接应按照屏蔽板上的端子图。

探头连接

电导探头有双端子,第1个与 CPU 板连接,第2个与 屏蔽板上的接地端子相连。

具体连接按下表:

		2 电极式	感应式			
		(Kohlrausch	(Inductives)			
)				
TEMP+		兰色	绿色			
温度+						
TEMP	_	黑色	黄色			
温度一						
IN	输	白色	白色			
入						
OUT		红色	棕色			
输出						
GND		内部屏蔽	内部屏蔽(X2)			
地						
		外部屏蔽	外部屏蔽			

ℓ 电缆只能使用 Polymetron 公司产品,若使用其他规格的电缆将不能确保其电气匹配。

4. 9125 变送器的使用

菜单的使用规则

9125 变送器由 1 个显示屏和 4 个功能键组成:

Esc 键用于后退返回上一级菜单。

Enter 键用于确认和选择输入位。

中间的两个键,分别是右功能键和左功能键,是根据文字和符号定义的功能键。

本 确定参数

Select 选择菜单

Main 返回主显示

Menu 显示主菜单


Disp2 显示屏幕 2

Disp3 显示屏幕 3

OK 校准期间确认测量数值

_____减少数值

增加数值



调整数值

高亮度显示的数字可由 健调整。每个数字均由 ENTER 键确认。




注意:除在校验和维护模式下,如果不用键盘的时间超过了10分钟,仪器返回到测量方式。对于校准、编程和服务菜单,需要设定一个访问代码(看代码菜单)。


测量显示

测量显示允许显示测量值和设备状态。共有三处:

序号	描述
1	主显示
2	报警状态
3	功能键




主显示



26.8mS/cm: 电导测量

25.0℃: 温度测量

S1...S4: 报警状态(若无报警则看不见)



显示 2

S1...S4: 报警状态


S1: 温度>30.0°C, 被激活

S2: 不显示

☎: S3 在报警系统中

S3 当温度< -20.0°C 关闭

S4: 不用



显示3

模拟输出配置:测量或温度。

用棒形图 + mA显示来显示每项

输出值。

显示可选项

MENU (菜单)

CALIBRATION (校准)
MAINTENANCE (维护)
PROGRAMMING (编程)
SERVICE (服务)

Select (选择)

选择语言

英语是默认语言。还可选择其它语言。 (法语、德语、意大利语、西班牙语和荷兰语) 按以下步骤操作:

- 使用右边的功能键"MENU"
- 使用左边的功能键 "SELECT"选择服务菜单,按 "ENTER"键确认。
- 在服务菜单中使用左边的功能键 "SELECT" 选择显示,按 "ENTER" 键

确认。

• 用右边的功能键选择所需的语言,按 "ENTER" 键确认

显示菜单

单位:选择以下电导/电阻测量

- S/cm
- Ω/cm
- Ω/m
- Ω. m

SERVICE(服务)

Polarization (极化)

AVERAGE (平均)

DISPLAY (显示)

CODE (代码)

SOFT ISSUE (软件版本)

DEFAULT VAL.(缺省值)

mA ADJUST(调节)

FACTORY (出厂编号)

Select (选择)

DISPLAY (显示)

UNIT (单位) :S/cm TDS :NO TEMP (温度) : ℃ LANGUAGE(语言)

Select (选择)

温度: 选择以下温

- ℃
- °F

语言: 选择语言

法语

英语

德语

西班牙语

意大利语

荷兰语

按"Esc"回到显示菜单

单位选项

DISPLAY
(显示)

UNIT (单位): S/cm

TDS (浓度): NO

TEMP. (温度): ℃

LANGUAGE (语言): GB (英语)

Select (选择)

当语言选定后,便可以选择测量单位的显示。 电导或电阻率的显示数值可选择下列之一:

- \cdot S / cm
- · Ω .cm
- \cdot S/m
- · Ω. m

TDS 选项


DISPLAY (显 示)	
TDS(浓度):	S/cm Yes PC GB (英语)
Select (选择)	

TDS: Yes/no

当 TDS 选择 Yes 时,测量将显示浓度单位:根据测量的级别将有 ppt, ppm, ppb 单位。

当 TDS 选择 No 时,测量将根据单位显示 Ω . cm 或 S/cm。校准中的 TDS 测量将不再显示。

温度单位选项



可以选择摄氏温度或华氏温度

浓度测量(TDS)

固体物质总的溶解度(TDS)的测量是对有限空间浓度的测量。溶液中的浓度和导电度是成比例关系的。 下面的图表将说明溶液中浓度和导电度的关系(在 ppm 单位上)。

白色的部分说明了可能显示 TDS 地方。

根据所给的公式测量浓度值(TDS): TDS=Cond x KTDS 系数 KTDS 是在仪表进行校准过程中计算出的。这个系数必须在 0.00 到 5.00 之间。如果不是在这个范围内,校准过程中将显示错误信息。

TDS 测量的范围

在不同的物质中,测量出的白色部分的浓度值和导电度值是成比例关系的:

Weight%	ppm	Nacl	NaOH	NH₄OH	NH ₃	HCL	H ₂ SO ₄	HNO ₂	HF	SO ₂	Acid
(重量)											Acetic
0.0001	1	2.2	6.2	4.1	6.6	11.7	8.8	6.8	10	6.4	4.2
0.0003	3	6.5	8.3	8.3	12	50	61	20	30	18	7.4
0.001	10	21.4	61.1	17	27	116	85.6	67	99	54	15
0.003	30	64	182	31	49	340	251	199	290	150	30.6
0.01	100	210	603	58	84	1140	805	657	630	450	63
0.03	300	617	1780	102	150	3390	2180	1950	1490	1200	114
0.1	1000	1990	5820	189	275	11100	6350	6380	2420	3600	209
0.3	3000	5690	16900	329	465	32200	15800	18900	5100	7900	368
1	10000	17600	53200	490	810	103000	48500	60000	11700	17200	640
3	30000	48600	144000	790	1110	283000	141000	172000	34700	32700	1120
5	50000	78300	223000	958	1115	432000	237000	275000	62000	42000	1230
10	100000	140000	358000	1115	1120	709000	427000	498000	118000	61000	1530
20	200000	225000	414000	968	4251	850000	709000	763000	232300		1600
30	300000		292000	725		732000	828000	861000	390000		1405
40	400000		191000	460			770000	820000			1080
50	500000		150000				620000	717000			740
75	750000						182000	340000			168
100	1000000						10000	50000			1

电导的单位是: µS/cm.

5. 变送器的编程

主菜单

MENU (菜单)

CALIBRATION (校准)
MAINTENANCE (维护)
PROGRAMMING (编程)
SERVICE (服务)

Select (选择)

这个"维护"菜单是专门为专业维修人员制定的。主菜

给出了仪表的4个主要功能:

- 校准菜单允许根据参比测量对仪表的测量值进行调整
- 维护菜单允许对仪表进行一些操作时不影响其显示。
- 编程菜单允许根据仪表的实际应用进行自主编程。
- 服务菜单可以存储有限制的个人服务指令。

校准菜单

MENU (菜单)

CALIBRATION (校准)

MAINTENANCE (维护) PROGRAMMING (编程) SERVICE (服务)

Select (选择)

CALIBRATION (校准)

TDS CALIB. (TDS 校准) COND. CALIB (电导校准) TEMP. CALIB (温度校准) PRAMETERS (参数) HISTORIC (历史记录)

Select (选择)

COND. CALIB (电导校准)

EXECUTION (执行) PROGRAMMING(编程)

Select (选择)

注意:

在任何校准下水前,先要在测量菜单中检查各种参数(探头类型,温度补偿)确认正确无误。

(参见25页)

这一选项允许校准电导测量,温度测量和显示浓度测量(TDS)

电导校准

在选择功能键的帮助下, 当选择电导校准时将出现两个选项:

· PROGRAMMING(编程) 允许选择电极电导校准类型:

2 点

1点

• EXECUTION (执行) 将允许按照预设的校准类型去做。

COND. CALIB (电导校准)

EXECUTION (执行)

PROGRAMMING(编程)

Select (选择)

选择 "PROGRAMMING(编程)" 并按 ENTER 键确认。

选择校准类型并按 ENTER 键确认。

COND. CALIB (电导校准)

TYPE(类型):Elect. (电极) R=200Ω

Select (选择)

校准类型:

•用一个2电极电导探头


第一点:从液体中取出探头或松开探头连接器的螺丝。

第二点: 把一个电阻连接到电导模块的输入/输出终端。

• 用一个感应式探头

第一点:从液体中取出探头。

第二点:把一个电阻同穿过探头的环线接在一起。



COND. CALIB (电导校准)

TYPE(类型): 2pts(2点)

 \triangle

 \triangle

2 点校准

对第一点,将探头从液体中取出来,并松开探头螺丝

(2 电极电导式探头),把探头浸入已知浓度的溶液中,校准

时,用户输入此溶液值。

Select (选择)

COND. CALIB (电导校准)

TYPE(类型): 1pts(1点)

Select (选择)

1点校准

把探头浸入已知浓度的溶液中, 校准时, 用户输入此溶液值。



注意:

警告: 这种校准仅对斜率校准适用。

第一点电气校准的和 2 点校准,可实现内部电子校准,并能用 2 电极电导式探头测量电缆电容。

当第 1 次启动 9125 变送器时,仪表自实现两种校准方法中的一种做校准。

对 2 点校准而言无论是用电阻还是溶液,第 1 点与第 2 点的取值一定是要不同的。

COND. CALIB (电导校准)

EXECUTION (执行)
PROGRAMMING(编程)

Select (选择)

执行

执行 2 点校准

手动 2 点校准的编程和操作如下:

- 从液体中取出电极。
- 当测量值稳定时, 仪器自动进入到下一步。


Z

符号闪烁 10~20 秒。

- 按 ENTER 键选择零点校准。
- 把探头浸入校准液中。
- 当测量值稳定时,按 OK。
- 可以改变所显示的值。
- 可以用△输入当前校准日期。确认校准参数按 ENTER 键直 到出现下一屏幕。ESC 键不能确认参数, 但能保持以前的校准参数。

TDS 测量校准





只有当选择了 TDS 测量,才会出现此菜单。 用功能键在校准菜单中选择校准 TDS,按 ENTER 确认。 该校准允许在浓度和电导之间调整系数 K 的 TDS。 在测量 TDS 时也可以显示电导值作为第 2 项测量。 具体操作步骤如下:

- · 按功能键 OK
- · 改变被显示的值,输入样品值(TDS)
- 仪表显示出 TDS 系数调整的结果,然后按 ENTER 键确 认。

温度校准

使用右功能键选择编程顺序按 ENTER 键确认。 右功能键允许有 2 种校准方式: 电气或过程校准。

TEMP. CALIB (温度校准)

TYPE(类型): Elect

RES1 (电阻 1): 100 Ω

温度电器校准/电阻调整

该项校准是在工厂实现的。

选择电气校准温度,用 Pt100 进行电气校准。分别将两个已 知阻值的电阻连接到 temp+和 temp-的接线端子上。这两个 电阻的精度为 0.1%。

操作步骤如下:

- **TEMP. CALIB**
- RESISTANCE 1 Press
- 当已经完成了一个电气校准后开始校准。
- 将变送器与第一个电阻连接上。
- · 然后按 NETER 键确认。
- •对第二个电阻按照第一个电阻相同的步骤进行校准。

过程校准

当选择过程校准后操作步骤如下:

- · 经过短暂等待直到测量稳定, 然后按右功能键 OK。
- 你可以修改温度值。
- · 按 ENTER 键确认。
- 仪表执行零点调整时需要显示一个已知的设置值。

(温度校准)

NETER

TEMP. CALIB (温度校准)

189.9

亼

189.℃

参数菜单

PARMETERS 参数

DATE (日期) : 01/01/01 SLOPE (斜率) : 100% COEFF (系数) : 0.05 △ (误差) : -0.0℃ 这个菜单显示电导测量的校准参数。

日期是最后的校准日期。该日期是作过了电导校准(电气,2点,1点)后用户加入的日期。 当日期注册后其他参数才显示。

- 斜率是对应该探头经过校准过的斜率数值。
- 漂移是温度测量误差。

历史菜单

HISTORIC (历史)

DATE (日期) : 01/01/01 SLOPE (斜率) : 100% 这一菜单显示最后两次的电导校准斜率和探头堵了时的斜率。

维护菜单

MAINTENANCE (维护) 6.98 mS/cm 26.4°C

当更换或清洗探头或对仪表进行维修服务时,变送器继续显示 测量值。

模拟输出值在电流输出菜单中所编程的数值。继电器状态不变。

编程菜单

PROGRAMMING (编程)

MEASURE(测量)

ALARMS (报警) mA OUTPUTS (输出) RS 485

Select (选择)

注意:

警告: 如果编程, 键入访问代码。

该菜单可由用户根据应用自行定义。 在这个操作模式下,测量、模拟输出和报警总是工作的。

MEASURE (测量)

PROBE (探头)

TEMP.COMP (温度补偿)

TDS: 0.50 **Select (选择)**

测量子菜单

探头菜单允许根据应用确定探头类型,温度补偿和 TDS 测量系数。

PROBE (探头)

TYPE:

or inductive

类型

2 elect. (电极)

K: 001.00

FREQ (频率).: Auto (自动)

探头

该菜单允许根据电导测量选择探头类型。

类型:感应式,选择电极

2 电极式,感应或 2 电极

注意:

检查两个电导模块是否在正确的位置。

K: 2 电极

I: 感应式电极

K xxxx 电池常数调整

FREQ. - Auto (自动)

(频率)

根据测量选择自动调节频

- 8000 率或选择一个预先编程的频

- 4000 率。

- 2000

- 1000

- 500

- 250

- 125

- 62.5

温度补偿

TEMP.COMP.(温度补偿)

MEASURE (测量): Pt100

TYPE (类型): Manual (手动) TEMP.(温度): 015.0 °C TREF. (参考温度): 025.0 °C

COMP. (补偿): Coeff (系数)

COEF. (系数): 2.0%

Select (选择)

 MEASURE
 - No
 选择带 Pt100 / Pt1000 的温度测量

 (测量)
 - Pt100
 或不带 Pt100 / Pt1000 的温度测量

- Pt1000

TYPE - Auto (自动) 选择自动或手动温度测量

(类型) - Man (手动)

TEMP. xx 在手动补偿中可以键入样品温度

(温度)

TREF xx 可以键入参比温度

(参比温度)

COMP. - Coef. (系数) 可以选择温度补偿:

(补偿) - HCl(盐酸)

-NaCl(氯化钠)

COEF. xx 可以键入系数值

(系数)

SEASURE (测量)

PROBE (探头)

TEMP. COMP: (温度补偿)

TDS: 0.50

Select (选择)

 $\overline{}$

TDS 系数调整

TDS 系数调整直接在测量菜单完成。

利用左功能键选择 TDS 调整值。

计算液体浓度则必须选择 TDS 系数。

mA OUTPUTS (电流输出)


OUTPUT1 (输出 1) OUTPUT2 (输出 2)

SPECIAL PROG. (特殊编程)

TEST: 测试

Select (选择)

S/mA 电流输出子菜单 该菜单允许调整模拟输出。



OUTPUTS 1/2(输出 1/2)

AFFECT. (作用): S

TYPE (类型): 0/20mA

MODE:Dual. (状态):双范围 LOWER: 低值: 10.0mS MIDD: 中间: 15.0mS UPPER: 高值: 20.0mS

Select (选择)

△

输出 1/2

作用:选择模拟量输出是测量值或温度值。

· S/Ω

· °C/°F

类型:选择模拟量输出类型。

· 0/20mA

· 4/20mA

模式: 现性、对数或双线性。

· 在对数模式时,起始范围不能从0开始。

· 线性

· 对数

· 双范围

低值:编程的下限值

中间: 仅在双线性模式下取中间值

高值:编程的上限值

ALARM(报警)

ALARM 1 (报警 1)

ALARM 2 (报警 2)

ALARM 3 (报警 3)

ALARM 4 (报警 4)

Select (选择)

报警子菜单

该子菜单允许有1~4个报警

ALARM3 (报警 3)

MODE (模式): 系统 ACCEPT (接受): 手动 RELAY (继电器): 无

Select (选择)

ALARM4 (报警 4)

MODE (模式): 计时器 INTERV (间隔): 2440 分 Impul. Nb (脉冲): 1

Ton (开): 0.005 秒 Toff (关): 0.005 秒

TmA (电流): 20分

Select (选择)

该模式允许选择 4 个报警操作 该子菜单允许有 1~4 个报警

极限:报警1~4

USP24: 仅在报警 1、2 时

系统: 仅在报警3时

计时器: 仅在报警4时

模式: • 无

- 极限
- USP24
- 系统
- 计时器

ALARM1 (报警1)

AFFECT (作用): ℃/下 LIMIT (极限): 20.3℃ DIR.: (方向): 向上 DELAY (延迟): 30 秒 HYST (滞后): 10% RELAY (继电器): 无

Select (选择)

ALARM2 (报警 2)

AFFECT (作用): USP24 LIMIT (极限): 18.3℃ DIR.: (方向): 向下 DELAY (延迟): 30 秒 HYST (滞后): 10% RELAY (继电器): 无

Select (选择)



报警 1/2 (极限)

作用:测量或温度的极限选择

- ・无
- · S/Ω
- · °C/ °F

极限:极限值

方向: 选择方向

- · 上
- · 下

延迟: 限定继电器延迟动作的时间

滞后:滞后极限的定义(最大10%)

继电器:继电器常开或常闭的选择

- · 常开
- · 常闭

报警 1/2 (USP24)

在 USP24 模式下,如果没有 Pt100/Pt1000 测量时可以在温度菜单中加入样品温度。如果 USP24 模式被激活,那么设置温度意味着报警极限要限定在 USP24 标准极限内。例如: T=28.3°C 时,报警设置 极限为: 1.3 μS/cm。

并且按照 USP24 标准,比率菜单的安全余量是 50% 当报警极限 (在 50° C) 是 $1.9 \,\mu$ S / cm,实际上该极

USP24 模式

USP24 是一个在制药工业中应用的标准。该标准需要在无温度补偿时测量电导并且给出电导遵照 USP24 标准根据温度所设的上限值。报警值是根据

注意

该功能只有在2电极电导测量时才被激活并且当有 温度补偿时此功能无效。

温度 °C	电导无温度 补偿(μS / cm)	温度 °C	电导无温度 补偿(μS / cm)	温度 °C		
	,		,		. ,	
0	0.6	35	1.5	70	2.5	
5	0.8	40	1.7	75	2.7	
10	0.9	45	1.8	80	2.7	
15	1.0	50	1.9	85	2.7	
20	1.1	55	2.1	90	2.7	
25	1.3	60	2.2	95	2.9	
30	1.4	65	2.4	100	3.1	

例如:如果温度测量值等于 22° C 时报警极限是 1.1μ S / cm 如果温度保持在 22° C 时,报警值不会变化。如果温度测量变化提高到 25° C 则报警值自动变成 1.3μ S / cm。

NB: 报警极限根据 USP24 对应极限值,就像温度测量(在以上的 20° C 和 25° C 的例子)。

ALARM3 (报警 3)

MODE (模式): <u>系统</u> ACCEPT (接受): 手动 RELAY (继电器): 无

Select (选择)

报警3(系统报警)

在报警3时可以在1个报警极限或系统报警功能中进行选择。

模 式: • 无

- 极限
- 系统

在系统报警时可以在自动接受和手动接受中进行选择

接 受: •自动

• 手动

在继电器选择时可以选择常开或常闭

继电器: •常开

ALARM4 (报警 4)

MODE (模式): 计时器 INTERV (间隔): 2440 分 Impul. Nb (脉冲): 1 Ton (开): 0.05 秒 Toff (关): 0.05 秒 TmA (电流): 00 分

Select (选择)

报警4(计时器)

在报警4时可以在极限或计时器之间进行选择。

模 式: • 无

- 极限
- 计时器


间隔:两个清洗周期之间所间隔的时间

脉冲数:清洗周期间的脉冲数

时间(开):继电器激活的时间

时间(关):继电器未被激活的时间

电流:对模拟量输出的模拟输出保持时间



RS 485

N° (个数): 4 BAUD (波特率): 9600 PARIT (奇偶): Odd (奇) BIT STOP (位停): 1 SWAP WORD (转换码): 无

RS485 子菜单

该选项需要 RS485 全套

No. 个数 (0...32)

波特率 300/600/1200/2400/4800/9600/19200

用波特率表示的传输速率

奇偶校验: 不带奇偶校验

带奇校验: 奇数

带偶校验: 偶数

位停:1位停

: 2位停

允许根据实际《强负荷》,《弱负荷》转换(浮动型),有些设备需要根据正确的实际数据做此项转换。

通讯协议是模数总线/调节总线(MODBUS/JBUS)。

仪表可选配 RS485 主板(详见 MODBUS9100 操作手册)。

SERVICE (服务)


POLARIZATION (极化)
AVERAGE (平均值)
DISPLAY (显示)
CODE (代码)
SOFT ISSUE (软件版号)
DEFAULT VAL. (缺省值)
mA ADJUST (电流调节)
FACTORY (工厂)


Select (选择)

服务菜单

注意: 如果已经编程,可能需要键入一个访问代码。

该屏幕允许延伸到 9125 变送器自定义屏幕。 显示选项详见 26 页。





注意:

如果有温度测量,测量周期延续 4 秒,没有温度测量只延续 2 秒

CODE (代码)

CALIB. (校准): 0000

PROG. (编程): 0000

SERVICE (服务): 0000

Select (选择)

代码子菜单

₩ 校准: "温度和电导率/电阻率校准"菜单访问代码

程序: "编程"菜单访问代码

服务: "服务"菜单访问代码

注意:

 \triangle

如果忘记了访问代码,请同时按 ESC 和 ENTER 键进入菜单。

SOFT ISSUE (软件版本)

MONEC 9125

Cond.(电导) X.XX

软件版本子菜单

变送器显示仪器型号和所安装的软件版本。

DEFAULT/VAL. (缺省/值)

Loading (装载)

! values


default (缺省值) ?

Yes

缺省值子菜单

注意:

如果按 YES, 就装载了缺省值,同时丢失了已编程的值 和校准参数。



mA (毫安) 调整菜单

在这个菜单中,可用内部系数在 -9999 ~ 9999 之间调整模拟 输出到 20~mA 。

OUTPUT 1/2(输出 1/2)

VALUE: 0000

(数值:0000)

+

工厂子菜单

工厂代码是必须的。 用户无需进入此菜单。

6. 极化

探头的电气表达式及其电缆


在用一个2电极式(Kohlrausch)探头的电导率测量中,由电极 传送测量电流。电流是由电极内的电子和被测溶液中离子的移 动产生的。电子交换过程发生在溶液和电极之间。

下面是一个有特殊意义的例子:

$$2 H_2O = H^+ + O_2 + 4e^-$$

和
$$2 H_2O + 2e^- = H_2 + 2 OH^-$$

这个反应需要能量,由此产生了与电导率无关的电位差。 我们把这种现象称作极化,并且可通过下面的原理图表示:




electric equivalent of the conductivity probes

电导率探头的等效电路

偶极子 **Rp**, **Cp** 代表样品和电极间电子交换所需能量的有功和 无功部分。

用 Cc 代表电缆电容。

按照电导率测量调节频率



下面的例子描述了3个测量范围:

・ 测量范围: 1 μS/cm ~ 100 μS/cm

当测量频率高时,电缆的电容量就很重要并会导致在电导率测量中出现误差。

如果你用一根长电缆,可能要用最低的频率。

. 测量范围: 100 μS/cm~1 mS/cm

在这个测量范围内,电缆的电容量或极化是可以忽略的,而且不影响电导率的测量。

. 测量范围: 1 mS/cm~20 mS/cm

当测量频率低时,极化就变得很重要并会导致在电导率测量中出现误差。

需要使用高的频率。

频率的自动调节

9125 可根据被测电导率、电缆电容量和极化自动调节测量 频率。

在第一个校准点的校准或在服务菜单\ 极化菜单\ 电缆电容量菜单中测量电缆电容量。

定期地测量极化程度,如果它太高,会显示一个出错信息。

7. 出错信息

注意:

修正误差后按 ENTER 键,以解除出错信息。

错误信息

 $10.3 \\ mS / cm$

IIIS / CIII

Pt100 / Pt1000 SHORTCIRCUIT (短路)

12.7

mS / cm

Pt100 / Pt1000 OPEN CIRCUIT (开路) 说明 / 可能引起的原因

传感器连接不正确 温度传感器损坏 如果需要可替换它

传感器连接不正确 温度传感器损坏

如果需要可替换它

`---<u>-</u>---

电阻率值低于测量范围的下限

 Ω .cm

60

MEASURE (测量值) TOO LOW(太低)

> 15.2 mS/cm

MEASURE(测量值) TOO HIGH(太高) 电导率值高于测量范围的上限

 $15.2 \atop mS \, / \, cm$

POLARIZATION (极化) TOO HIGH(太高) 电极极化太高

在校准期间的出错信息

注:按 ESC 键离开菜单并可再次校准。

COND. CALIB. (电导校准) 电气的零点漂移超出编程的极限。 可再次校准

OFFSET (偏移量) OUT OF LIMITS (超出极限)

COND. CALIB. (电导校准)

SLOPE (斜率): 162 %

SLOPE (斜率) OUT OF LIMITS (超出极限) 斜率漂移超出编程的极限。

极限: 50...150%

COND. CALIB. (电导校准)

ΔT: -30.0°C

ΔT (温差) OUT OF LIMITS (超出极限) 温度漂移超出编程的极限。

极限: ±20 ℃

附录 A: 缺省值

校准

电导率校准

类型: 电气 电阻: 1000 Ω

参数

日期: 01/01/01 斜率: 100.0 % ΔT: 0.0 °C

温度校准

类型:过程校准

编程

测量

探头

类型: 2 电极 K: 001.00 频率: 自动

温度补偿

测量: No 温度: 0 25.0 °C 参比温度: 0 25.0 °C 补偿: 系数

系数: 2.0%

报警

报警 S1		报警 S2		报警 S3		报警 S4	
作用	: 秒						
极限	: 10.0 mS						
方向	: 向下						
延迟	: 000 秒						
滞后	: 00 %						
继电器	: 无						

电流(mA)输出

输出 1

作用: 秒 类型: 4~20 模式: 线性 下限: 1.0 μS 上限: 10.00 μS

输出 2

作用: °C 类型: 4~20 下限: 0°C 上限: 100°C 特殊编程

维护

校准

模式: LAST

模式: LAST

计时器

系统报警

模式: LAST

模式: LAST

RS485

个数: 1

波特率: 19200

奇偶:无 停位:1 转换码:无

服务

平均值

平均值:1

显示

显示

单位: S/cm

温度: °C

语言: 英语

代码

代码

校准: 0000

编程: 0000

服务: 0000

附录 B: 备件清单

在仪表内除下表外无可更换的备件

订货号	描述				
09125=A=1001	9125 配备的 CPU 主板				
09125=A=1500	9125 电导测量模块				
09125=A=2000	9125 电源板 (标准型)				
09125=A=2020	9125 电源板 (低电压型)				
09125=A=4000	继电器板 (可选)				
09125=A=1101	RS 485 板 (可选)				
09125=A=2485	RS485 板+ JBUS/MODBUS 手册				
09125=C=3000	变送器箱体				
425=110=221	电缆密封 PG 11				
425=135=222	电缆密封 PG 13,5				
351=007=001	垫片 FLEXPAC 7 PTS				
09125=A=6200	9125 可编程擦写片 V1.XX				
621=091=025	法语操作手册				
621=191=025	英语操作手册				
621=291=025	德语操作手册				
621=491=025	意大利语操作手册				
621=591=025	西班牙语操作手册				
621=891=025	荷兰语操作手册				
621=991=000	JBUS/MODBUS 通讯手册				